

### Návod na montáž dveřního kování

- Přiložte štítky nebo rozety ke klikám
- Spojte je čtyřhranem a zasuňte do zámku
- Označte na dveřích všechny otvory pro šroubky na štítcích, rozetách a spodních podkladových dílech rozet
- U spojovacích šroubů otvory provrtejte, u šroubů do dřeva ( vrutů ) označte body pro otvor
  
- Aby byly štítky přišroubovány přesně na klíčový otvor, doporučujeme před definitivním připevněním vložky do zámku klíč nebo vložku
- Připevněte štítky, rozety nebo podkladové díly rozet přiloženým spojovacím materiálem
- U děleného kování se spodními rozetami díly rozet našroubujte horní rozety se závitem nebo pomocí pryžové paličky naklepněte rozety bez závitu
- Kliky upevněte imbusovými šroubky ( červíky )
- Montáž kování je provedena správně, pokud lze lehce pohybovat klikou
- Pro navrtání šroubků u rozetového kování používejte vrták Ø 7 mm, u štítkového Ø 5 mm
- Na kování není možné dělat jakékoliv úpravy

### Návod na údržbu dveřního kování

- Kování v provedení matný nikl, leštěná mosaz, bronz a chrom jsou opatřena ochranným bezbarvým lakem
- Čištění se v tomto případě může provádět pouze měkkým hadříkem a vodou
- Poškození ochranného laku tvrdými předměty ( např. klíči, prstýnky apod. ), drátěnkami nebo abrazními čistícími prostředky způsobí narušení ochranné vrstvy laku a následnou oxidaci kování
- Tyto změny povrchové úpravy již nejdou odstranit čistícími prostředky
- Při pravidelné údržbě lze taktéž odstranit nečistoty z nerezového, hliníkového a plastového kování měkkým hadříkem a vodou

### Návod na montáž dveřního kování :

#### Paola, Queen a nerez

- Pro tento typ kování je dodáván speciální čtyřhran, který se při montáži musí středovým navrtáním otočit proti červíku, aby se červík mohl zaříznout do materiálu čtyřhranu
- Tento systém zabraňuje uvolnění a následnému stažení kliky ze čtyřhranu